

MODEL AIR > MODEL MASTER

MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER
001	1768	026	1742	056	1592	076	1516	093	1712
001 + 058	1745	029	1702	057	1749	077	1735	094	1734
002	1708	030	2009	057 + 058	1747	078	1708	095	1716
002 + 058	1514	032	1736	058	1561	079	1567	096	2097
003	1550	033	1569	059	1560	080	1785	097	2737
003 + 060	1503	034	2088	060	2016	081	2095	097 + 060	1723
004 + 058	2715	037	1701	061	1156	082	1775		
007	1591	037 + 058	1540	062	1781	083	1527		
008	2078	040	1540	063	1546	083 + 058	1527		
011	2092	041	2096	064	1790	084	1590		
013	2027	043	1711	065	1780	084 + 058	1503		
014	1764	045	1730	066	1744	085	2719		
015	2081	046	1732	067	1782	086	1593		
016	1710	046 + 060	2086	068	1551	087	1717		
016 + 060	2083	047	1741	070	2724	087 + 058	1511		
017	2089	049	1721	071	2702	088	2715		
020	1711	050	1728	072	1795	089	1508		
021	2025	050 + 060	1730	073	2713	090	1772		
022	1524	053	1723	074	1709	091	1719		
024	2098	055	2079	075	1706	092	1713		

MODEL MASTER > MODEL AIR

MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR	MODEL MASTER	MODEL AIR
1156	061	1569	033	1719	091	1768	001	2088	034
1503	003 + 060	1590	084	1721	049	1772	090	2089	017
1503	084 + 058	1591	007	1723	053	1775	082	2092	011
1508	089	1592	056	1723	097 + 060	1780	065	2095	081
1511	087 + 058	1593	086	1728	050	1781	062	2096	041
1514	002 + 058	1701	037	1730	045	1782	067	2097	096
1516	076	1702	029	1730	050 + 060	1785	080	2098	024
1524	022	1706	075	1732	046	1790	064	2702	071
1527	083	1708	002	1734	094	1795	072	2713	073
1527	083 + 058	1708	078	1735	077	2009	030	2715	004 + 058
1540	037 + 058	1709	074	1736	032	2016	060	2715	088
1540	040	1710	016	1741	047	2025	021	2719	085
1546	063	1711	020	1742	026	2027	013	2724	070
1550	003	1711	043	1744	066	2078	008	2737	097
1551	068	1712	093	1745	001 + 058	2079	055		
1560	059	1713	092	1747	057 + 058	2081	015		
1561	058	1716	095	1749	057	2083	016 + 060		
1567	079	1717	087	1764	014	2086	046 + 060		